

Supprimer la **touche NPD** de l'écran du téléphone Yealink T54W

Se déplacer dans les menus avec les flèches ◀, ▶, ▲ et ▼, et valider avec **OK**

Menu

> Réglages avancés

> adminyea Mot de passe = *communiqué par WITECH*

Pour saisir plus facilement le mot de passe > activez la numérotation chiffres **123** avec la deuxième touche sous l'écran : abc > ABC > 2ab > **123**

> 7. Etiquette touche programmable

> 3. Touche programmable 3

> 1. Type > appuyer 2 fois sur ◀ et choisir **N/D**

> Enregistrer

Important : le mot de passe adminyea n'est valable que pour votre téléphone.
Ne rien modifier ailleurs dans la configuration des réglages avancés au risque de déprogrammer le téléphone et de ne plus recevoir ni émettre d'appels.

WITECH

41a, rue Sainte Claire - 87000 Limoges

Tél. : **05 55 335 335** - Mobile : **06 06 687 687**

Email : sav@witech.fr - Site Internet : www.witech.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Limoges 501 050 215 - SIRET : 501 050 215 00018

