

Casque Bluetooth Epos Adapt 230


Pour **allumer le casque** :

pressez le bouton  jusqu'à ce que la LED clignote **bleue**, relâchez ensuite

Pour **éteindre le casque** :
pressez jusqu'à ce que la LED clignote **rouge**, relâchez ensuite

Pour **répondre à un appel**,
pressez cette touche

Idem pour **raccrocher**



Conseils d'utilisation du casque :

Eteignez votre casque le soir en quittant le bureau et **rallumez-le le matin** en arrivant au bureau. Rechargez la batterie du casque une fois **la batterie complètement vide**, entre midi et 14h par exemple, et non pas une nuit entière ou un WE. Ainsi, vous préserverez **l'autonomie et la durée de vie** de votre batterie.

Nota : si vous pressez plus de 5 secondes la touche , le casque passe en mode « **appairage Bluetooth** » et la LED clignote rapidement en **bleu et rouge**.

WITECH

41a, rue Sainte Claire - 87000 Limoges

Tél. : **05 55 335 335** - Mobile : **06 06 687 687**

Email : sav@witech.fr - Site Internet : www.witech.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Limoges 501 050 215 - SIRET : 501 050 215 00018

