


Casque DECT Sennheiser SDW5036




Pour **répondre à un appel**,
 pressez cette touche

Idem pour **raccrocher**

Ajustez le **volume** avec le curseur ici
 > Droite/Gauche

Pour **désactiver le microphone**, pressez l'interrupteur.
 « Mute On » = micro désactivé
 « Mute Off » = micro activé

Si votre correspondant vous entend mal, tournez ce potentiomètre pour augmenter le gain



Ne pas toucher aux autres réglages

WITECH

41a, rue Sainte Claire - 87000 Limoges

Tél. : **05 55 335 335** - Mobile : **06 06 687 687**

Email : sav@witech.fr - Site Internet : www.witech.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Limoges 501 050 215 - SIRET : 501 050 215 00018

