




Yealink T57W

**REPONDEUR**

Il est possible de consulter votre répondeur à partir de votre ligne IP appuyant sur la **touche**  ou en composant le **123**.

Lors du premier appel, il vous sera demandé de personnaliser l'annonce d'accueil :

Options avancées : choix **5**, puis **1**.

Pour **réécouter** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **0**

Pour **sauvegarder** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **2**

Pour **effacer** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **7**

**TRANSFERT ENTRE POSTES**

Pour transférer un appel vers un poste interne :



Sélectionner le poste interne :

> Annoncer le correspondant

▶ Touche Transfert :



ou



▶ Raccrocher

**RENOI DE VOTRE LIGNE**

Renvoi d'appels sans condition (tous les appels sont renvoyés vers un autre numéro fixe ou mobile) :

pour activer : **\*70** suivi du numéro, puis **Envoyer**

pour désactiver : **#70** puis **Envoyer**

**RACCOURCIS**

	Transfert d'appels		Mode casque	
Mettre un correspondant en attente en musique				Microphone coupé (Mute)
Appel du répondeur				Touche Bis
Réglage volume écouteur et sonnerie				Mains-Libres

Important : la touche NPD (Ne Pas Déranger) rend votre ligne « occupée », et donc injoignable.

**WITECH**

41a, rue Sainte Claire - 87000 Limoges

Tél. : **05 55 335 335** - Mobile : **06 06 687 687**

Email : sav@witech.fr - Site Internet : www.witech.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Limoges 501 050 215 - SIRET : 501 050 215 00018

