

Canaux 1 à 15 = Appels individuels (seul les 2 appareils s'entendent parler)

Ex : le portatif 1 se met sur le canal 2 et le portatif 2 se met sur le canal 1

Canal 16 = Appel général (tout le monde entend tout le monde)

Ex : tous les appareils sont sur le canal 16

Bouton Marche/Arrêt + Volume HP



Alternat

Pressez, puis **parlez**, puis **relâchez**
pour écouter votre interlocuteur

Indication de charge de la batterie

Vert fixe = charge élevée


Jaune fixe = charge moyenne

Rouge clignotant = charge faible

Puissance Haute (4W) / Basse (1W)

4W = portée plus élevée mais autonomie moindre





Oreillette



