



Combiné DECT GIGASET R/S700H

REPONDEUR

Il est possible de consulter votre répondeur à partir de votre ligne IP en composant le 123.

Lors du premier appel, il vous sera demandé de personnaliser l'annonce d'accueil :

Options avancées : choix **5**, puis **1**.

Pour **réécouter** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **0**

Pour **sauvegarder** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **2**

Pour **effacer** un message après l'avoir écouté : appuyer sur la touche **7**

TRANSFERT ENTRE COMBINES

Pour transférer un appel d'un sans fil (Gigaset R/S700H) à un autre poste interne :



RENOI DE VOTRE LIGNE

Renvoi d'appels sans condition (tous les appels sont renvoyés vers un autre numéro fixe ou mobile) :

pour activer : ***70** suivi du numéro, puis **Appel**


pour désactiver : **#70** puis **Appel**

RECHARGE DE LA BATTERIE

Reposer le combiné sur son chargeur une fois **la batterie vide**, le soir en quittant le bureau, mais pas un WE entier ou sur une période prolongée, ou entre chaque appel.

Ainsi, vous préserverez **l'autonomie et la durée de vie** de votre batterie.

Astuce : Vous pouvez éteindre votre combiné le soir en quittant le bureau et le rallumer le matin en arrivant > touche « **Raccroché** » pressée 2 secondes



WITECH

41a, rue Sainte Claire - 87000 Limoges

Tél. : **05 55 335 335** - Mobile : **06 06 687 687**

Email : sav@witech.fr - Site Internet : www.witech.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Limoges 501 050 215 - SIRET : 501 050 215 00018

